

По сост. На 01.08.18

№ пп	Наименование	Ост., на складе, шт.
ИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТИПОРАЗМЕРА HWL		
1	HWL Втулка индикатора посадки, 510-254	1
2	HWL кренорвательное корзиночное кольцо, 510-084/1	5
3	HWL кернорвательное кольцо 220-024 (510-084)	1
4	HWL кернорвательное кольцо с желобками, UE753/15	9
5	HWL Колпачок внутренней трубы 510-144	1
6	HWL комплект посадочного индикатора 540-152	12
7	HWL Коронка импрегнированная M2 S20012104	3
8	HWL Коронка импрегнированная M3 S20013104	4
9	HWL Коронка импрегнированная M4 S20014104	3
10	HWL Корпус кернорвательный 220-014 (510-074)	10
11	HWL Метчик для бурильных труб 216-023	1
12	HWK наружная труба L3000, 510-034	2
13	HWL Однослойный расширитель D20610304	1
14	HWL Опора "Собачки" 220-244	2
15	HWL Опора головки 220-324	2
16	HWL Опорное кольцо 220-214, 510-044	7
17	HWL Палец переходника овершота 520-144	5
18	HWL Переходник наружной трубы 220-294, 510-054	2
19	HWL Полнообхватный ключ внутренней трубы 219-073.	2
20	HWL Полнообхватный ключ для бурильной труб 219-089	2
21	HWL Разрезной палец (5x40) овершота 220-563	12
22	HWL/HQ Внутренняя труба 3,0 м/10фт 220-064(510-104	2
23	Переходник L200 мм. с наружной резьб. Бурю трубы HWL/HQ	2
24	HSD стопорный патрубок релитовый, 510-064/1	2
ИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТИПОРАЗМЕРА NWL		
25	NWL Внутренняя труба L3000 220-063, 510-103	2
26	NWL Гайка стопорная овершота (SAE-1/2"-20H)220-653	1
27	NWL Демпфирующий элемент (пружина) головки 220-372	1
28	NWL Демпфирующий элемент (пружина) защёлки 220-313	5
29	NWL Запорный клапан 220-183, 510-213	3
30	NWL Игольчатый элемент (подшипник) овершота 220-673	1

31	NWL Кернорвательное кольцо, 220-023 (510-083)	15
32	NWL коронка типа CARBOTEC геологоразведочная тверд	11
33	NWL Корпус кернорвательный 220-013 (510-073)	5
34	NWL Наружная кол. труба 3,0 м/10фт 220-073,510-033	2
35	NWL Овершот в сборе 220-953 (520-903)	2
36	NWL Опорное кольцо 220-213, 510-043	1
37	NWL патрубок стопорный, 510-063	1
38	NWL полнообхв.ключ д/внутр.колонк. трубы 219-057	4
39	NWL Разрезной палец 10x30 220-352	2
40	NWL Разрезной палец 13x38 220-283	2
41	NWL Разрезной палец 13x55 220-303	2
42	NWL Расширитель однослойный, S 30/40 M2 D20610303	1
43	NWL Расширитель твердосплавный 220-043/1	4
44	NWL Роликовый элемент (подшипник) 220-143	1
45	NWL Смазочный фиттинг овершота 220-643	2
46	NWL Собачка-защёлка 220-263	2
47	NWL Стабилизатор внутренней трубы 220-053(510-023)	2
48	NWL Стопорная гайка (RW 1 1/8") 220-203	2
49	NWL Стопорная гайка (RW 3/4") 220-123	2
50	NWL стопорное кольцо, 220-033 (510-093)	4
51	NWL твердосплавная Т.С. (резцовая) коронка 220-003 (510-093)	16
52	NWL Шариковый элемент (подшипник) 220-163	1
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАП. ЧАСТИ BWL/NWL/HWL/PWL	
53	NWL/HWL/PWL комплект подъемных собачек ов, 540-753	1
54	NWL/HWL/PWL комплект сигнализатора посадки 540-153	10
55	BWL/NWL/HWL/PWL маслёнка-фиттинг подшипникового узла, 510-132	5
56	HWL/PWL пружинный палеу корпуса фиксатора, 510-334	1
57	HWL/PWL пружинный палец собачек, 510-274	1
58	NWL/HWL/PWL комплект подъёмных собачек, 540-753	1
59	NWL/HWL/PWL шаровой клапан, 510-123	10
	ЗАП. ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДВОЙНОЙ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЕ Т2 101	
60	T2 101 внутренняя труба 3м	2
61	T2 101 гайка	5
62	T2 101 наружная труба 3м	6
63	T2 101 регулировочная прокладка	10
	ЗАП. ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДВОЙНОЙ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЕ Т2 56	
64	T2 56 наружная колонковая труба L3000, 202-053	4
65	T2 56 Двойной колонковый набор в сборе L1500 202-913	2

66	T2 56 Двойной колонковый набор в сборе L3000 202-903/1	4
67	T2 56 кернорвательное кольцо 202-013	40
68	T2 56 корпус кернорвательный 202-023	3
69	T2 56 расширитель однослойный D02610303	3
70	T2 56 удлинительный патрубок 202-033	5
	ЗАП. ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДВОЙНОЙ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЕ T2 66	
71	T2 66 "голова" колонкового набора в сборе 202-954	10
72	T2 66 импрегнированная коронка тип матрицы M3 арти	3
	ЗАП. ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДВОЙНОЙ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЕ T2 76	
73	T2 76 внешняя труба 3м 202-055	6
74	T2 76 внутренняя труба 3м 202-065	3
75	T2 76 гайка 202-125	18
76	T2 76 Голова колонкового набора в сборе 202-955	1
77	T2 76 импрегнированная коронка тип матрицы M2	
78	T2 76 импрегнированная коронка тип матрицы M3	1
79	T2 76 импрегнированная коронка тип матрицы M3 S02013105	2
80	T2 76 импрегнированная коронка тип матрицы M5 S02015105	5
81	T2 76 импрегнированная коронка тип матрицы M6 S02015105	5
82	T2 76 кернорвательное кольцо 202-015	80
83	T2 76 колонковый набор в сборе 3м 202-905 (905/1)	4
84	T2 76 комплект подшипников 202-115	1
85	T2 76 комплект эллем.качения (подшипники) 202-115	4
86	T2 76 коронка Carbotec C202-0605	4
87	T2 76 коронка твердосплавная (резцовая) 202-005	6
88	T2 76 корпус кернорвателя 202-025	19
89	T2 76 корпус подшипникового узла 202-105	1
90	T2 76 переход-адаптер на CR50 со ст.ребр.202-085	13
91	T2 76 полнообхв ключ для наруж.колонктр 219-076	6
92	T2 76 полнообхв.ключ для внешней трубы 219-077	2
93	T2 76 полнообхв.ключ для внутренней трубы 219-068	2
94	T2 76 расширитель-калибратор односл. D02610305	3
95	T2 76 регулировочная прокладка 202-075/4	16
96	T2 76 стопорное кольцо 202-075/1	12
97	T2 76 Шайбы регулировочные 202-135	5
98	T2 76 шток подшипникового узла 202-095	2
99	T2 76 удлинительный патрубок, 202-035 (аналог)	358

	ЗАП. ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДВОЙНОЙ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЕ Т2 86	
100	Т2 86 импрегнированная коронка тип матрицы М3	4
101	Т2 86 импрегнированная коронка тип матрицы М4	3
	ЗАП. ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДВОЙНОЙ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЕ Т6 101	
102	Т6 101 Верхний корпус подш. узла 230-182	1
103	Т6 101 внешняя труба для L1500 230-052/1	6
104	Т6 101 внешняя труба для L3000 230-052/2	10
105	Т6 101 Внутренняя труба колонкового наб. 230-062/1	5
106	Т6 101 Внутренняя труба колонкового наб. 230-062/2	14
107	Т6 101 Гайка самоконтрящаяся М22 230-162	5
108	Т6 101 кернорвательное кольцо 230-012	100
109	Т6 101 ключ полнообхватный внешн.трубы 219-098	4
110	Т6 101 ключ полнообхватный внутр.трубы 219-086	6
111	Т6 101 Колонковый набор двухтрубный 230-913/1	5
112	Т6 101 корпус кернорвателя 230-022	50
113	Т6 101 Нижний корпус подш. узла 230-172	1
114	Т6 101 Переходник внутрен. трубы 230-082	1
115	Т6 101 Подшипники 230-112	1
116	Т6 101 Расширитель калибратор твердоспл. 230-042/1	10
117	Т6 101 Регулировочная гайка 230-092	5
118	Т6 101 твердосплавная коронка Carbotec С230-0707	10
119	Т6 101 твердосплавная резцовая коронка 230-003	20
120	Т6 101 Уплотнительное кольцо 230-072	5
121	Т6 101 Шайбы регулировочные 230-302	5
122	Т6 101 Шток подш. узла 230-172	1
	ЗАП. ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДВОЙНОЙ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЕ Т6 116	
123	Т6 116 Корпус керновательный, 230-023	1
	ЗАП. ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДВОЙНОЙ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЕ Т6 131	
124	Т6 131 Верхн. корпус подшип. узла 230-183	1
125	Т6 131 Внутренн.труба колонк.наб.L1500 230-064/1	2
126	Т6 131 Внутренн.труба колонк.наб.L3000 230-064/2	16
127	Т6 131 Гайка самоконтрящаяся М30 230-163	5
128	Т6 131 Головка колонкового набора 230-245	
129	Т6 131 Двойной колонковый набор L1200 с расширител	
130	Т6 131 Двойной колонковый набор L1500 с расширител	
131	Т6 131 Калибратор твердосплавный 230-044/1	47
132	Т6 131 Кернорвательное кольцо 230-014	33
133	Т6 131 Ключ полнообхв. для внешней трубы 219-128	8
134	Т6 131 Ключ полнообхв. для внутр. трубы 219-115	8

135	Т6 131 Колонковый набор двухтрубный 230-915/1	6
136	Т6 131 коронка Т.С. со спёками CARBOTEC C230-0609	10
137	Т6 131 Коронка твердосплавная резцовая 230-005	
138	Т6 131 Наружная труба колонк.наб.L1500 230-054/1	2
139	Т6 131 Наружная труба колонк.наб.L3000 230-054/2	12
140	Т6 131 Нижн. корпус подшип. узла 230-173	1
141	Т6 131 Переходник арм.тв.спл. 230-194/03	3
142	Т6 131 Переходник внутрен. трубы 230-084	1
143	Т6 131 Подшипники 230-113	1
144	Т6 131 Расширитель без твердосплавных пластин 230-044	
145	Т6 131 Расширитель твердосплавный 230-044/1	
146	Т6 131 Регулировочная гайка 230-093	5
147	Т6 131 Удлинительная труба 230-034	13
148	Т6 131 Удлинительный патрубок 230-034	
149	Т6 131 Уплотнительное кольцо 230-074	5
150	Т6 131 Шайбы регулировочные 230-303	5
151	Т6 131 Шток подшип. узла 230-103	1
	ЗАП. ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДВОЙНОЙ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЕ Т6 76	
152	Т6 76 Верхний корпус подшип узла 230-180	1
153	Т6 76 внешняя труба дополнительная 1,5м 230-050/1	5
154	Т6 76 внутренняя труба 1,5м 230-060/1	5
155	Т6 76 Гайка самоконтрящаяся М22 230-160	5
156	Т6 76 Комплект подшипников 230--110	1
157	Т6 76 Нижний корпус подшип узла 230-170	1
158	Т6 76 Переходник внутрен трубы 230-080	1
159	Т6 76 Регулировочная гайка 230-091	5
160	Т6 76 Уплотнительное кольцо 230-070	10
161	Т6 76 Шайбы регулировочные 230-300	5
162	Т6 76 Шток подшип узла 230-100	1
163	Т6 76 Внутренняя колонковая труба L3000 230-060/2	5
164	Т6 76 импрегнированная коронка М3 D30013105	5
165	Т6 76 кернорвательное кольцо 230-010	50
166	Т6 76 кернорвательный корпус 230-020	25
167	Т6 76 колонковый набор в сборе 1,5м 230-911/1	3
168	Т6 76 коронка Carbotec C230-0605	10
169	Т6 76 коронка твердосплавная (резцовая) 230-001	20
170	Т6 76 Наружная колонковая труба L3000 230-050/2	5
171	Т6 76 перех.арм. твердым сплавом 230-190/02	1
172	Т6 76 полнообхв.ключ для внешней трубы 219-075	4
173	Т6 76 полнообхв.ключ для внутренней трубы 219-064	4
174	Т6 76 расширитель твердосплавный 230-040/1	10

ЗАП. ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДВОЙНОЙ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЕ ТТ 56		
176	ТТ 56 кернорвательное кольцо 206-012	2
177	ТТ 56 коронка импрегнированная МЗ	3
178	ТТ 56 корус кернорвательный 206-010	2
179	ТТ 56 удлинительный патрубок 206-008	2